



## FORMULARZ INFORMACYJNY DLA UŻYTKOWNIKA HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ FRUGAL<sup>®</sup> CYBER

### Drogi użytkowniku,

na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że **niniejszy dokument nie stanowi instrukcji obsługi e-hulajnowi**, zaś tworzy zbiór istotnych informacji, będących uzupełnieniem głównej instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz respektowanie przedstawionych zasad właściwego użytkowania urządzenia; dotyczy to również zasad użytkowania elektrycznych hulajnóg ruchu drogowym, które są do [pobrania tutaj](#).

Hulajnogę elektryczną Frugal Cyber rekomendujemy dla osób w wieku co najmniej 14 lat.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym, osoby w wieku:

- 10 - 18 lat - muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T
- powyżej 18 lat - bez uprawnień

Hulajnoga elektryczna jest jednoosobowym pojazdem elektrycznym, mówiąc ściślej, może z niej korzystać tylko jedna osoba.

na stronie [www.frugal.pl/do-pobrania/](http://www.frugal.pl/do-pobrania/)

### Zanim włączysz hulajnogę

- Przed pierwszym użyciem, akumulator powinien być ładowany przez minimum 5 godzin.
- Sprawdź czy hulajnoga elektryczna jest odpowiednio złożona i czy nie ma żadnych uszkodzeń, a następnie dokonaj oceny otoczenia oraz warunków pogodowych.
- Podczas jazdy nie powinieneś mieć na sobie żadnej biżuterii z ostrymi krawędziami, by uniknąć zranienia.
- Zalecane jest założenie kasku, ochraniaczy lub innej odzieży ochronnej.
- Przed użytkowaniem urządzenia na drogach publicznych należy zapoznać się z obowiązującymi





## Ładowanie

### AKUMULATOR

#### - Czas ładowania: 6 godzin

- Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w trakcie ładowania, temperatura ładowarki jest zbyt wysoka lub wydobywa się z niej zapach, natychmiast przerwij ładowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie wkładaj w gniazdo ładowania przedmiotów, które przewodzą prąd, może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia elektrycznych podzespołów e-hulajnogi.
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj akumulatora.
- Podłącz ładowarkę najpierw do e-hulajnogi, następnie do prądu. Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio podłączona.

### MIEJSCE

- Trzymaj e-hulajnogę w trakcie ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Miejsce ładowania e-hulajnogi powinno być czyste i suche.
- Nie należy ładować urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub w słońcu.
- Nie należy ładować e-hulajnogi w nocy oraz w miejscu, w którym się śpi.
- W celu osiągnięcia najlepszej wydajności akumulatora, ładuj go i korzystaj z niego w przedziale temperatury +5°C - +30°C.

### INNE

- Używaj tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki dołączonej do e-hulajnogi.
- Złącze ładowania powinno być zawsze zabezpieczone nakładką ochronną.
- Nakładkę należy zdejmować wyłącznie podczas ładowania urządzenia.
- Podczas obsługi i transportowania akumulatora, przestrzegaj przepisów związanych z transportem baterii.
- Podczas procesu ładowania ważne jest, aby ładowarka i samo urządzenie były odkryte przez cały czas (nie wolno np. przykrywać ładowarki i urządzenia żadnym materiałem).



**Frugal**<sup>®</sup>

Lider w sprzedaży e-

- Czas ładowania wynosi około 2-3 godzin, ładowarka wyłączy się automatycznie, gdy e-hulajnoga zostanie w pełni naładowana.
- Urządzenia nie należy ładować bezpośrednio po użyciu. Należy pozwolić, aby e-hulajnoga ostygła przez minimum jedną godzinę.
- Nie podłączaj ładowarki, gdy gniazdo ładowania w e-hulajnodze jest mokre lub uszkodzone.

## Konserwacja i

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ładowarki.
- Podczas czyszczenia należy upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny, gdyż grozi to porażeniem oraz obrażeniami ciała.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie należy przechowywać urządzenia w świetle słonecznym lub w pobliżu otwartego ognia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu.
- Nie przechowuj produktu w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C (optymalna temperatura to 25°C).
- Po każdej jeździe należy sprawdzić ogólny stan e-hulajnogi: czy żadna z części nie uległa uszkodzeniu, czy woda nie dostała się do środka itd.
- W przypadku zabrudzenia e-hulajnogi należy ją wyczyścić lekko zwilżoną szmatką, omijając okolice silnika.
- Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie śruby w e-hulajnodze są dokręcone.

**Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!**  
**Skontaktuj się z nami**  
**INFOLINIA +48 884 96 96 96**



**Frugal<sup>®</sup>**

**Lider w sprzedaży e-**